

Scheda tecnica

StoVentro Bracket L100 FP

Elemento della sottostruttura per facciate
StoVentec

**Caratteristica**

- | | |
|---------------------|--|
| Applicazione | <ul style="list-style-type: none">• per la realizzazione di punti fissi e punti mobili tali da sostenere la forza peso del Sistema e il carico dato dalla spinta del vento• deve essere eseguita una verifica statica di progetto |
|---------------------|--|

- | | |
|------------------|---|
| Proprietà | <ul style="list-style-type: none">• in acciaio inox: disponibile in WNr. 1.4162, classe di resistenza a compressione S460 secondo EN 10088-2, tolleranza secondo EN ISO 9445• resistenza alla corrosione: CRC III secondo EN 1993-1-4• per il fissaggio dei profili in alluminio Sto-Aluminium-T- und -L-Profil• con 2 fori asolati e 4 fori circolari• con fori circolari per il rapido montaggio di estensioni per staffe• disponibile con e senza bordo di rinforzo• profondità senza bordo di rinforzo: 60 - 360 mm• profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm |
|------------------|---|

- | | |
|----------------|---|
| Formato | <ul style="list-style-type: none">• foro per tasselli: 3 fori asolati: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: Ø 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm• altezza: 130 mm• spessore del materiale: 2,0 mm• lunghezza retro staffa: 50 mm |
|----------------|---|

- | | |
|----------------------------------|---|
| Particolarità/indicazioni | <ul style="list-style-type: none">• altre misure su richiesta• tempo di consegna articolo a magazzino (lunghezza 60-360 mm): 2 giorni + spedizione• tempo di consegna articolo standard (lunghezza 380-600 mm): 10 giorni + spedizione• tempo di consegna articolo speciale: su richiesta• consumo: in base all'analisi statica |
|----------------------------------|---|

Supporto

- | | |
|------------------|--|
| Requisiti | Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito e portante. |
|------------------|--|

- | | |
|---------------------|--|
| Preparazioni | Verificare che i supporti presenti siano portanti. |
|---------------------|--|

Misura della facciata (orizzontale / verticale) in relazione alle eventuali irregolarità del supporto e alle differenti sporgenze della staffa.
In edifici esistenti (se non in cemento armato) sono necessarie prove di estrazione

Scheda tecnica

StoVentro Bracket L100 FP

dei tasselli.

Lavorazione**Consumo**

Tipo di applicazione

Consumo ca.

in base al calcolo statico

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

ancoraggio al supporto

Misurare (in orizzontale / verticale) e montare (forare / avvitare) la staffa in acciaio inox con con elementi di fissaggio verificati staticamente (viti, tasselli, o simili).

Indicazioni, consigli, speciali, altro

I fori devono essere puliti con aria.
Con l'utilizzo di tasselli con viti zincate, le teste delle viti devono essere dotate di uno strato protettivo resistente alla corrosione. I punti mobili devono essere fissati al centro di un'asola (vite / rivetto).
I punti fissi devono essere fissati in un foro tondo (vite / rivetto). Per gli interassi (orizzontali / verticali), si devono rispettare le specifiche direttive dettate dal calcolo strutturale e (se redatto) dal progetto di posa.

Fornire**Imballaggio**

Scatola

Stoccaggio**Condizioni di stoccaggio**

Non sovraccaricare il materiale.

Perizia / omologazione

Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36

Sottostruttura per facciata ventilata

Marcatura**Gruppo di prodotti**

VHF-Accessori

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools /

Scheda tecnica

StoVentre Bracket L100 FP

REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it